

DÉMARRAGE

Bien démarrer en 4 étapes

Sauvegardez vos souvenirs en toute simplicité, sans cloud et sans abonnement.

Installez l'application, branchez votre clé et commencez votre première sauvegarde.

1 Installez l'application

Sur votre iPhone, ouvrez l'**App Store** et installez **PixiSafe** (gratuit).

2 Branchez votre clé PixiSafe

Insérez la clé PixiSafe dans la prise de votre iPhone (celle de la recharge). Selon le modèle, un petit adaptateur peut être nécessaire.

3 Autorisez l'accès à vos photos

Lorsque l'iPhone vous le demande, autorisez PixiSafe à accéder à **toutes vos photos** (et non à une sélection limitée), pour qu'il puisse tout copier.

4 Attendez « Connectée »

En quelques secondes, l'application affiche la clé **Connectée**. Vous êtes prêt à sauvegarder.



L'accueil : clé « Connectée ».

Votre première sauvegarde

1 • « Sauvegarder maintenant »

PixiSafe copie automatiquement toutes vos photos et vidéos sur la clé.

2 • Laissez faire

Une barre de progression avance. Gardez la clé branchée jusqu'au bout.

3 • « Sauvegarde terminée »

C'est fait ! Un récapitulatif s'affiche. Vos originaux restent sur le téléphone.



À retenir

Laissez la clé branchée et gardez l'application ouverte pendant la copie. Si le téléphone se verrouille, elle se met en pause, sans rien perdre.

 OPTIONS

Tout ce que vous pouvez faire

Choisir quoi sauvegarder

Tout — la sauvegarde complète

Ne touchez à aucun filtre : PixiSafe copie l'intégralité de votre photothèque.

Par période

Réglez une **date de début** et une **date de fin** : seuls les médias de cette tranche sont copiés.

Par albums

Cochez un ou plusieurs albums (Vacances, Famille, WhatsApp...). Seuls les albums choisis sont copiés, rangés dans un dossier portant le nom de l'album.

Les fois suivantes

Les sauvegardes suivantes sont beaucoup plus rapides : seules les **nouvelles** photos et vidéos sont copiées. Jamais de doublon.

Restaurer sur le téléphone

Pour remettre vos photos sur un iPhone, ouvrez **Réglages** > **Restaurer** puis choisissez « Tout restaurer » ou « Sélectionner et filtrer ». Les fichiers restent également sur la clé.



Vous changez de téléphone ?

Sur le nouvel iPhone : installez PixiSafe, branchez la **même clé**, utilisez Restaurer. Rien n'est perdu — vous retrouvez toutes vos photos et vidéos.

Où sont rangées vos photos

Automatiquement, par année et par mois (et par album). Vous n'avez rien à classer.



PixiSafe



2026 > 07 > Photos / Videos



Albums > Vacances ...

Lisible aussi sur un ordinateur (Mac ou PC).



Une question, un souci ?

Écrivez-nous à contact@pixisafe.fr, ou consultez la **FAQ sur pixisafe.fr**. La notice complète (dans la boîte et dans l'application) détaille aussi chaque écran, pas à pas.