



Comment connecter votre clé USB

Suivez ces étapes :

1

Branchez votre clé USB

Sur le port USB-C de
votre téléphone Android

→ PixiSafe détecte
la clé automatiquement.



2

Appuyez sur « Continuer »

Sur la carte « Connectez
votre clé USB » affichée
par PixiSafe


(texte affiché : « PixiSafe va
maintenant ouvrir Android
pour sélectionner votre
clé USB »)



3

Choisissez votre clé USB


Dans le sélecteur Android
qui s'ouvre — la clé
apparaît sous le nom
PIXISAFE



4

Appuyez sur « Utiliser ce dossier »

Le bouton en bas de
l'écran de sélection



5

Confirmez avec « Autoriser »

Dans la petite fenêtre
de confirmation de
sécurité Android



Une fois ces étapes terminées, PixiSafe pourra sauvegarder vos photos et vidéos
sur votre clé USB en toute sécurité.

