

PixiSafe copie vos **photos et vidéos** directement sur une **clé USB**, sans compte et sans connexion internet. Vos fichiers restent sur votre téléphone **et** sur votre clé : nulle part ailleurs. Vous branchez, vous lancez la sauvegarde, et c'est tout.

La clé USB, votre coffre-fort personnel

PixiSafe fonctionne avec une **clé USB** que l'on branche directement sur votre téléphone. C'est sur cette clé que vos souvenirs sont conservés, à l'abri d'une panne, d'une perte de votre téléphone.

Vos fichiers sont copiés **dans leur format d'origine** et rangés automatiquement **par année et par mois**, pour tout retrouver facilement :

```
PixiSafe/  
└─ 2026/  
    └─ 07/  
        ├── Photos/  
        └── Videos/
```

Clé PixiSafe officielle

Tout est **débloqué automatiquement** : rien de plus à payer, l'application est entièrement incluse avec votre clé.

Votre propre clé

Sauvegardez gratuitement vos **30 premières photos ou vidéos** pour essayer, puis débloquez les sauvegardes illimitées par un **achat unique**, sans abonnement.

Votre première sauvegarde, en 3 étapes

- 1 **Branchez la clé USB** sur votre téléphone, puis **ouvrez l'application PixiSafe**. Au tout premier lancement, un court écran d'accueil vous présente le fonctionnement : appuyez sur « **Suivant** » puis « **Commencer** ».
- 2 **Autorisez l'accès à vos photos et vidéos**. Cette autorisation permet à PixiSafe de voir les photos et vidéos à sauvegarder. Vos fichiers restent sur votre téléphone : rien n'est envoyé sur internet.
- 3 **Lancez la sauvegarde**. PixiSafe analyse la clé, puis la copie démarre.

Pendant la copie : ne retirez pas la clé. Laissez l'application tourner en premier plan.

Les sauvegardes suivantes

Après la première fois, PixiSafe est **rapide et intelligent**. À chaque sauvegarde :

- **Seules les nouvelles photos et vidéos** sont copiées ; celles déjà présentes sur la clé sont ignorées automatiquement (aucun doublon).
- Il suffit de **rebrancher la même clé** : l'application la reconnaît toute seule et se prépare à sauvegarder.

Choisir ce que l'on sauvegarde

Avant de lancer une sauvegarde, un bouton « **Filtre** » permet de ne sauvegarder qu'une partie de vos photos et vidéos :

- **Par période** : choisissez une plage de dates précise (par exemple les vacances de l'été).
- **Par album** : ne sauvegardez que certains albums de votre téléphone.

Au départ, PixiSafe sauvegarde **tout**. À chaque nouvelle sauvegarde, il repart sur « tout » ; vous pouvez re-choisir un filtre à tout moment.

Si la clé est pleine

Si votre clé se remplit **pendant** la copie, pas d'inquiétude : PixiSafe s'arrête proprement et vous propose **d'insérer une autre clé** pour copier les fichiers restants. Votre sauvegarde peut ainsi se **répartir sur plusieurs clés**, sans rien perdre.

Remettre vos photos et vidéos sur votre téléphone

PixiSafe sait aussi **recopier les photos et vidéos de la clé vers votre téléphone** — utile après un changement d'appareil ou une perte de données. Ouvrez les **Réglages**, puis « **Restaurer les photos depuis la clé** ». Deux choix :

Tout restaurer

Recopie l'ensemble des photos et vidéos de la clé vers votre galerie, rangées par album et par année.

Sélectionner et filtrer

Choisissez précisément les **albums** ou les **périodes** à restaurer. Les photos et vidéos déjà présentes sur votre téléphone sont ignorées.

Réglages utiles

L'icône en forme de **roue dentée (engrenage)** ouvre les réglages. Vous pouvez notamment :

- activer ou désactiver le **décompte automatique** avant le démarrage de la sauvegarde ;
- gérer les **notifications** de fin de sauvegarde ;
- **relancer l'analyse de la clé** si une sauvegarde vous semble anormalement longue ou bloquée.

Besoin d'aide ?

Écrivez-nous à contact@pixisafe.fr ou consultez la foire aux questions (FAQ) sur www.pixisafe.fr. Bon à savoir : vos photos et vidéos d'origine **ne sont jamais supprimées** de votre téléphone.

Vos données vous appartiennent

Aucun stockage en ligne, aucun serveur, aucun compte, aucune publicité. PixiSafe n'analyse pas vos photos ni vos vidéos : vos souvenirs restent **privés**, exactement comme ils devraient toujours l'être. Conservez simplement votre clé en lieu sûr.